

Foutcodes E-Drive LED Display:

1. Het eerste versnelling indicatielampje knippert: de hendel is niet teruggekeerd naar de stand (stopt in de hoge stand)
2. De indicator van de tweede versnelling knippert: de gashendel is defect.
3. Het indicatielampje van de eerste en tweede versnelling knippert: overspanningsbeveiliging.
4. Het indicatielampje van de derde versnelling knippert: de hall-signaallijn van de motor is defect.
5. Het indicatielampje van de eerste versnelling en de derde versnelling knipperen: de motor fasedraad is defect.
6. Het indicatielampje van de tweede versnelling en de derde versnelling knippert: de temperatuur sensor is defect.
7. Indicatielampje eerste versnelling, tweede versnelling en derde versnelling knippert: huidige sensorstoring.
8. De indicator van de vierde versnelling knippert: De snelheidssensor in de motor is defect.
9. Het indicatielampje van de eerste versnelling en de vierde versnelling knippert: BMS-communicatiefout.
10. De controlelampjes van de tweede en vierde versnelling knipperen: koplamp defect.
11. Controlelampje eerste versnelling, tweede versnelling, vierde versnelling knippert : storing koplamp sensor.
12. Alle indicatielampjes knipperen: communicatiefout.

