



E-DRIVE

ELECTRIC BICYCLE SYSTEM

E-Drive
5 standen
LED display



HANDLEIDING



E-Drive 5 standen LED display



Wandelfunctie

Zodra u deze knop 2-3 seconden indrukt zal de fiets met 6 km/h vooruit gaan. Dit kan erg handig zijn wanneer u bijvoorbeeld een loopbrug betreedt of wanneer u een kelderbox uitloopt.

Low power knop:

Met de knop kunt u het ondersteuningsniveau verlagen. Van stand zes tot stand nul.

High power knop:

Met de knop kunt u het ondersteuningsniveau verhogen. Van stand nul tot stand zes

Accu indicator:

Deze LED's geven weer hoeveel spanning er nog in uw accu zit. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe ver u nog kunt rijden.

LET OP! Wanneer u optrekt in een hoge mate van ondersteuning zal de spanning in de accu dalen. De indicator zal dan een teruglopend aantal LED's vertonen. Wanneer u op de kruissnelheid zit die bij het ondersteuningsniveau hoort, dan laat de indicator weer de accurate spanningsstatus van de accu zien.

Standen indicator:

Deze LED's geven aan in welk ondersteuningsniveau van 1 tot 5 de ombouwset staat. Waarin 1 de geringste mate van ondersteuning is en 5 de krachtigste ondersteuning.

Aan- uit knop:

Met deze knop kunt u de ondersteuning in- en uitschakelen. De ondersteuning zal ook automatisch uitgeschakeld worden, nadat deze 5 minuten niet is gebruikt.

Verlichting:

Als de verlichting van de fiets is aangesloten op de elektrische ondersteuning, kan deze middels deze knop aan en uit worden gezet.